




◆ 映像システム 取扱説明書

【 VHS(VTR)の使用方法 】

モニター下にあるキャビネットを開け(鍵は3号館講師室【3211室】にて貸し出し)、AVセクターの主電源ボタンを入れて下さい。モニター及びビデオデッキの電源が入ります。「セレクトボタン」の「VTR」を選択して下さい。ビデオデッキの操作はVTR機材本体で行ってください。



【 音量調整の仕方 】

AVセクターの音量調節の「VTR」ボリュームを回して調節して下さい。

【 カセットデッキの使用方法 】



講師卓の鍵のかかった引き出しを開け

(鍵は3号館講師室【3211室】にて貸出)、

①「主電源」ボタン(「ON」赤ランプ点灯、「OFF」青ランプ点灯)を押します

②カセットデッキの「POWER」ボタンを押して作動させます。

③音量調節は、「音量調整」ボリュームを回すか、

AVセクターの「カセット」ボリュームを回して調節して下さい。

【 その他持込AV機器の使用方法 】

AVセクターのAUX端子に映像と音声コードを取り付け

「セレクトボタン」の「AUX1」を選択します。(コードは3号館講師室【3211室】にて貸出)

【 LANネットワークの使用方法 】

教卓下に情報コンセントが設置されています。

パソコンのネットワークへの接続が可能ですが、認証が必要です。

詳しくはこちら(http://sunixsvr01.term.usmc.dendai.ac.jp/manual01/information_outlet.pdf)
をご覧ください。(PDF)

【 電源の切り方 】

AVセクターの主電源ボタン、またはカセットデッキの主電源ボタンを切にして下さい。

キャビネットの鍵を閉め、鍵を3号館講師室【3211室】に返却して下さい。